



*Fun-Sports-Egglkofen*  
*Spiel - Sport - Spaß*

## **Aufbau der Dart-Scheibe**

Sämtliches Inventar (bis auf die Dart-Scheibe) von der Kiste entfernen  
Kiste senkrecht aufstellen und die Scheibe herausnehmen

1, Mitgelieferte Folie auslegen und die Dartscheibe vollständig darauf ausrollen!

**(Nicht ohne Folie auslegen Klettstoff nimmt sonst alle Schmutzteile vom Boden auf!!!)**

2, Reisverschluss und Klettverschluss an der Seite schließen.



3, Gebläse anschließen und verschnüren und im Liegenden Zustand aufblasen bis die Dart-Scheibe voll mit Luft gefüllt ist

**(Nur mit einem Gebläse betreiben!!!) Das zweite Gebläse dieht nur als Ersatz !!!**



4, Die Scheibe mit 2 Mann aufstellen **(auf Gebläse achten)**

5, Nach den Aufstellen mit den Seilen/Befestigungshaken fest am Boden verankern

**(Die Befestigung ist Pflicht!!!)**

Die Dartscheibe ist jetzt Bespielbar





*Fun-Sports-Egglkofen*  
*Spiel - Sport - Spaß*

## **Abbau der Dart-Scheibe**

- 1, Befestigung (Seile/Hacken) entfernen
2. Folie auf die Abbauseite auslegen und die Dart-Scheibe mit 2 Mann umlegen

**(auf Gebläse achten)**

- 3, Gebläse ausschalten und entfernen
- 4, Reisverschluss auf beiden Seiten öffnen und so lange warten bis die Luft entwichen ist **ca. ½ Stunde**



- 5, Die Scheibe ca. viermal Falten bis auf 1,5 m breite, danach so eng wie möglich aufrollen und mit dem Spanngurt befestigen
- 6, Kiste senkrecht aufstellen und die Dart-Scheibe darin verstauen
- 7, Sämtliches Zubehör in die Kiste legen und mit Deckel schließen

Inventar: 1 x Foot Dart Scheibe, 2 x Gebläse, 6 Bälle, 6 x Befestigungshaken, 2 x Kescher, 1 x Plane, 4 x Befestigungsseile, Hammer

---

Das Team von Fun-Sports-Egglkofen ist unter folgender Nummer erreichbar:

Christian Meyer 016090326616

Johann Mittermeier 015142453769